

Montaż kompensatora.

Kompensator mocy biernej należy zainstalować na ścianie w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napięcia.

Zasilanie kompensatora należy wyprowadzić z jednego z zainstalowanych w rozdzielni nn rozłączników listwowych. Ze względu na stosunkowo małą moc instalowanego urządzenia nn rozłączników proponuje się wykorzystanie rozłącznika Jaen Muller SL00. Przekrój przewodów i zabezpieczenie dobrać do mocy kompensatora z uwzględnieniem wymagań producenta.

Przekładniki prądowe zainstalować na szynach lub szynach zasilających rozdzielnicę. Obwody wtórne pomiarowe wykonać przewodami o przekroju nie mniejszym niż 2,5mm². Instalacje kablowe wykonać natynkowo.

Widok rozdzielni nn

