

Montaż kompensatora.

Kompensator musi być wykonany w obudowie umożliwiającej instalację w warunkach zewnętrznych, zapewniającej odpowiednią wymianę powietrza.

Należy zastosować przekładniki o klasie min. 1 o prądzie pierwotnym dobranym do prądów faktycznie płynących w obiekcie. Obwody wtórne pomiarowe wykonać przewodami o przekroju nie mniejszym niż 2,5mm². Instalacje kablowe wykonać w rurach osłonowych. W rozdzielnicach należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy dla potrzeb wyprowadzenia zasilania kompensatora. Kompensator zainstalować na konstrukcji wsporczej rozdzielnic nn. Przekroje kabli i wartości zabezpieczeń dobrać do mocy urządzenia i wymagań producenta.

Widok rozdzielnic nn

